



axessible

Kuuluvaa opastusta

BlueEO käyttöohje äänimajakoille

Axessible Oy

axessible@timehouse.fi

Y-tunnus: 0966747-7



BlueEO käyttöohje äänimajakoille

Lataa BlueEO sovellus Playkaupasta android laitteelle.

BlueEO on Okeenean kehittämä sovellus inklusiivisten äänimajakoiden ylläpitämiseen ja säätämiseen. Tämä sovellus on ilmainen ja on tarkoitettu vain ammattilaisille, joilla on oikeus ylläpitää ja säätää näitä äänimajakoita. Sen käyttö vaatii Okeenean myöntämän lisenssin.

Lisätietoja saa
info@axessible.com



BlueEO



BlueEO käyttöohje äänimajakoille



axessible

1. BlueEO:n lisenssihakemus

Käyttöönoton edellytykset

Sovelluksen käyttö
edellyttää seuraavien
ehtojen täyttymistä:

- Voimassa oleva
käyttäjälisenssi
palveluihimme
- Bluetooth-yhteyden
salliminen
- Sijaintitiedon
käyttöoikeus laitteelta

Aloitus

Käynnistä sovellus ja
paina "Start", jolloin voit
aloittaa majakoiden
määrittämisen.

12:56

82%

Synchronizing data...

Okeenea

BlueEO

Version : 5.0.6 (320)

BlueEO is a professional
application that allows you to
configure Okeenea sound devices.

Its use requires the validation of
a user license by our services, the
use of Bluetooth and access to the
position of the device.

START

CONTACT US

BlueEO käyttöohje äänimajakoille



1. BlueEO:n lisenssihakemus

Sovelluksen käyttö
edellyttää
voimassaolevaa
ohjelmistolisenssiä,
joka on hankittava
ennen
käyttöönottoa.

Jatka hyväksymällä
lisenssiehdot
painamalla
"Accept".

12:57

82%

LICENCE D'UTILISATION DE LOGICIEL

Entre les soussignés :

Okeenea Tech

SARL au capital de 555
001 euros,

dont le siège social est
situé 6 rue des aulnes,
69410, Champagne au
Mont d'Or,
immatriculée au
Registre du commerce
et des sociétés sous le
numéro 840 012 715

ACCEPT

BlueEO käyttöohje äänimajakoille




axessible

1. BlueEO:n lisenssihakemus

Täytä pyydetyt henkilö- ja yhteystietosi huolellisesti. Näitä tietoja käytetään käyttäjätunnuksen luomiseen ja järjestelmän yksilöintiin.

Omien tietojen jälkeen tulee valinta minkälaisista laitteista on kyse (seuraavalla sivulla)



12:57 82%

Welcome !

Please give us your information to complete your licence request.

Firstname

Lastname

Professional e-mail

Phone country c...
(US) +1

Professional ph...

Company

Street

Postcode

City

BlueEO käyttöohje äänimajakoille

axessible

Valitse Audio

Beacons

(äänimajakat), kun
haluat määrittää ja
hallita äänimajakoita.

Valitse "No", sillä
majakat on
esiohjelmoitu valmiiksi
vastaamaan teidän
käyttötarpeitanne.

Jatka prosessia
painamalla
"Continue"

Beacons



Audio beacons



Audible pedestrian signals



Bus stop requests

Message generation tool

No

Paid option

CONTINUE

BlueEO käyttöohje äänimajakoille


axessible

1. BlueEO:n lisenssihakemus

Lisenssihakemuksesi on vastaanotettu ja hyväksytty käsiteltäväksi.

Saat vahvistusviestin sähköpostiisi, yleensä noin 5 minuutin kuluessa. Käsittely voi kuitenkin kestää enintään kaksi arkipäivää, riippuen palvelun ruuhkasta.

Sähköpostissa on aktivointilinkki, jonka kautta voit viimeistellä lisenssihakemuksesi ja ottaa sovelluksen käyttöön.



BlueEO käyttöohje äänimajakoille



axessible

2. Äänimajakan asetukset

Kun olet viimeistellyt lisenssihakemuksen sähköpostitse saamasi aktivointilinkin kautta, voit kirjautua sovellukseen.

Syötä omalla käyttäjätunnuksellasi ja salasnanallasi sovelluksen kirjautumisnäkylässä.

Tämän jälkeen voit aloittaa BlueEO-sovelluksen käytön ja hallita äänimajakoita omien tarpeidesi mukaan.

Okeneea

BlueEO

Version : 5.0.6 (320)

Connection

LOGIN


CONTACT US

2. Äänimajakan asetukset

Kirjautumisen jälkeen sovellus tunnistaa ja etsii automaattisesti lähellä olevat äänimajakat.

Sinun ei tarvitse tehdä mitään – BlueEO suorittaa haun taustalla ja näyttää löydetyt majakat, kun ne on tunnistettu.

Jos äänimajakoiden automaattinen etsintä ei käynnisty odotetusti, voit käynnistää haun myös manuaalisesti.



BlueEO käyttöohje äänimajakoille


axessible

Kun äänimajakka on päällä ja tunnistettu, se näkyy sovelluksessa listattuna näkymänä. Jokainen majakka esitetään muodossa:

- Nimi
- Sarjanumero tai vaihtoehtoisesti käyttäjän itse määrittämä kuvausteksti

Vasemmanpuoleinen symboli avaa kyseisen äänimajakan asetukset, joissa voit muokata majakan tietoja ja toimintoja.

Oikeanpuoleinen symboli laukaisee äänimajakan viestit, eli lähettää sen määritetyn audiosisällön kuuluville.



2. Äänimajakan asetukset


Avaamalla äänimajakan
asetukset näet ja voit
hallita seuraavia
toimintoja:

Jinglen ääni (jos
asennettu) toimii
kutsuääninä, joka kuuluu
ennen varsinaisia viestejä.

Puhuttavien viestien äänet

Ääniä säädetään
seuraavilla tavoilla:

- Liukusäätimellä
(liukupalkki) –
portaattomaan
säätöön
- Nuolinäppäimillä –
tarkkaan hienosäätöön




BlueEO käyttöohje äänimajakoille

axessible

Kun säädät äänimajakan
äänenvoimakkuutta,
huomioi seuraavat
tilailmaisimet, jotka
kertovat säätötoiminnon
tilasta:


Punainen valo tarkoittaa,
että uusi
äänenvoimakkuus on
muutettu, mutta sitä ei ole
vielä päivitetty
äänimajakkaan. Muutos
on siis kesken.

Harmaa pallo tarkoittaa,
että äänenvoimakkuus on
onnistuneesti päivitetty
äänimajakkaan.



2. Äänimajakan asetukset

Kun olet säätänyt
äänenvoimakkuuden
haluamallesi tasolle,
on tärkeää lähettää
päivitys majakkaan,
jotta muutos tulee
voimaan.



2. Äänimajakan asetukset

Paina "OK"
vahvistaaksesi ja
lähettääksesi uuden
äänenvoimakkuuden
majakkaan.

